

Montageanleitung

X-Guard Flügeltüre mit Bodenstützen
und Türsturz 70 x 50 mm

gezeigtes Beispiel:
Flügeltüre mit Zylinderschloss für
hausseitigen Zylinder, links gebandet,
nach aussen öffnend

Schraubenset X-Guard Flügeltüre

Art.- Nr. xsetbft

- 1 2 Stk. Sechskant - Selbstbohrschrauben 4,2 x 13 mm
- 2 4 Stk. Sechskantflanschschrauben M8 x 70 mm
- 3 5 Stk. U-Scheiben 8,4 x 30 x 2 mm
- 4 1 Stk. Sechskantmutter M8, mit Flansch

- B Bodenbefestigungsset sethb 1 / 5
- S Plastikstopfen (von Stütze entnehmen)

