

Montageanleitung

Gittertrennwand mit Bodenstützen
Eckstütze 90°

Eckstützen 90° - Schraubenset

Art.-Nr.: set-ek1.01

- 1 2 Stk. Eckverbinder 73 x 53 x 50 x 3mm
- 2 3 Stk. Flachrundschrauben M8 x 80mm
- 3 5 Stk. Sechskantmuttern M8, mit Flansch
- 4 2 Stk. Flachrundschrauben M8 x 35mm

- B Boden - Deckenbefestigung - Set (rosa)
- S Plastikstopfen (vormontiert)
- P Positionsschlitz

