

Montageanleitung

Vollblechtrennwand Eckverbindung auf
freistehende Bodenstütze
70 x 50 mm

Schrauben

- ① 3 Stk. Sechskantflanschschrauben M8 x 65 mm
 - ② 3 Stk. Sechskantmuttern M8, mit Flansch
 - ③ 3 Stk. U - Scheibe M8 - 8,4 / 30 / 2 mm
 - ④ 3 Stk. U - Scheibe M8 - 8,4 / 20 / 1,2 mm
 - ⑤ 3 Stk. 6kant - Selbstbohrschraube 6,3 x 19 mm
- Ⓑ Bodenbefestigungsset setb1 / 5
- Ⓢ Plastikstopfen (vormontiert)

