

Montageanleitung

Vollblechtrennwand freistehend
mit Bodenstützen 70 x 50 mm

Schrauben

- ① 3 Stk. Sechskantflanschschrauben M8 x 65 mm
- ② 3 Stk. Sechskantmuttern M8, mit Flansch
- ③ 3 Stk. Sechskantmuttern M8, mit Flansch
- Ⓟ Positionsschlitz für 100 mm Bodenabstand
- Ⓛ Bodenbefestigungsset setb1 / 5
- Ⓢ Plastikstopfen (vormontiert)

