

Montageanleitung:

Holzlamellen Trennwand H-3000

- 1 Nageldübel 5 x 30 mm
- 2 Selbstbohrschrauben 4.2 x 13 mm
- 3 Blechschrauben 4.2 x 16 mm
- 4 Teleskop-Fuss

