

Montageanleitung

Gittertrennwand mit Bodenstützen
T - Verbindung

Eckstützen 90° - Schraubenset

Art.- Nr. set-ek1.01

- 1 2 Stk. Eckverbinder 73 x 53 x 50 x 3mm
- 2 2 Stk. Sechskantmuttern M8, mit Flansch
- 3 2 Stk. Flachrundschrauben M8 x 35mm

Mittelstützen - Schraubenset

Art.- Nr. set-m1.01 (set-m5.01 für 5 Stützen)

- 2 3 Stk. Sechskantmuttern M8, mit Flansch
- 4 3 Stk. Sechskantflanschschrauben M8 x 100mm

B Boden - Deckenbefestigung - Set (rosa)

S Plastikstopfen (vormontiert)

P Positionsschlitze

